

## Camicetta Di Design - Cartamodello #2887

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 1 cerniera nascosta.

**MARGINI DI CUCITURA:** Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 1.5 cm; altre cuciture - 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro sinistra - 1 pezzo
2. Dietro destro - 1 pezzo
3. Davanti sinistra - 1 pezzo
4. Davanti destro - 1 pezzo
5. Davanti inferiore - 1 pezzo

6. Paramontura destro - 1 pezzo
7. Paramontura sinistra - 1 pezzo
8. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura destro - 1 pezzo
3. Paramontura sinistra - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura del davanti. Appuntare le paramonture al davanti, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare.
5. Realizzare e imbastire le pieghe sul davanti inferiore.
6. Incidere il margine di cucitura vicino al segno sul bordo inferiore del davanti destro. Sorfilare, piegare verso l'interno e impunturare la zona decorativa dal segno fino alla cucitura laterale destra.
7. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e cucire lungo il bordo inferiore dalla cucitura laterale sinistra fino al segno. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, piegando via la pezzo decorativa del davanti destro. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
8. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo laterale del davanti destro decorativo e fare delle arricciature. Lei può anche realizzare le pieghe a piacere. Imbastire i davanti insieme lungo il bordo laterale.
9. Sorfilare i bordi esterni delle paramonture dello scollo dietro. Appuntare le paramonture al dietro, dritto contro dritto e cucire lo scollo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata del bordo della spalla.
10. Cucire le spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura dietro. Sorfilare i margini di cucitura. Raddrizzare le pezzi e stirare.
11. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

12. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, piegare verso l'interno e impunturare.

**DISEGNO TECNICO:**

