

Robe Avec Plis Sur La Jupe - Patron de couture #2882

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; bouton décoratif.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet — 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur le dos supérieur et sur le dos inférieur, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser marges de couture vers le bas, surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les pinces poitrine sur les devants supérieurs, repasser la partie intérieure vers le milieu. Former le pli supérieur et piquer le long de la ligne marquée. Cranter l'angle de la valeur de couture, diriger la partie intérieure du pli vers le bas.
5. Surjeter le bord extérieur des parementures de l'encolure devant. Épingler la parementure sur la pièce principale endroit contre endroit et coudre autour de l'encolure et de l'angle jusqu'à la couture du milieu. Faire de petites coupes dans les courbes, couper le coin, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
6. Épingler les devants supérieurs endroit contre endroit, en repliant les parementures et en alignant la couture du milieu en ligne droite. Coudre en continu la couture du milieu du devant supérieur et la couture du milieu des parementures, repasser la couture à part et surjeter. Repliez la parementure sur l'envers, bâtir sur la couture du milieu.
7. Ouvrir les pinces des devants inférieurs jusqu'au pli. Faire et faufler les plis, pliez la partie intérieure vers le haut. Coudre des pinces, surjeter, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
8. Surjeter le bord extérieur de la parementure encolure dos. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Commencer et arrêter la couture exactement sur la ligne marquée de la couture d'épaule. Faire de petites coupes dans les courbes.
9. Coudre coutures des épaules, en insérant la pièce Devant entre la pièce Dos et la Parementure Dos, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Retourner les parementures sur l'envers et repasser. Coudre à la main le bord central de la parementure sur le ruban de la fermeture éclair.
10. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.

Repasser la couture.

11. Cousez les coutures latérales du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
13. Coudre le bouton décoratif selon le repère en fixant les parties supérieures droite et gauche du devant.

DESSIN TECHNIQUE:

