

Abito Con Pieghe Sulla Gonna - Cartamodello #2882

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; bottone decorativo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
5. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro superiore e sul dietro inferiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare margini di cucitura verso il basso, sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le pinces seno sui davanti superiori, stirare la parte interna verso il centro. Formare la piega superiore e cucire lungo la linea segnata. Incidere l'angolo del margine di cucitura, dirigere la parte interna della piega verso il basso.
5. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture dello scollo del davanti. Appuntare la paramontura al pezzo principale diritto contro diritto e cucire lungo lo scollo e l'angolo fino alla cucitura centrale. Intagliare le curve, tagliare via l'angolo, rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.
6. Appuntare i davanti superiori diritto contro diritto, ripiegando le paramonture e disponendo la cucitura centrale in linea retta. Cucire in continuo la cucitura centrale del davanti superiore e la cucitura centrale delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare. Pieghare la paramontura sul lato rovescio, imbastire alla cucitura centrale.
7. Aprire le pinces sui davanti inferiori fino alla piega. Realizzare e imbastire le pieghe, pieghare le parti interiori verso l'alto. Cucire le pinces, sorfilare, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
8. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea segnata della cucitura della spalla. Intagliare le curve.
9. Cucire cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura del dietro, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Girare le paramonture sul rovescio e stirare. Cucire a mano il bordo centrale della paramontura al nastro della cerniera.
10. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 5 cm. Pieghare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto

all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfio dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

11. Cucire le cuciture laterali del capo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Cucire il bottone decorativo lungo il segno, fissando le parti superiori destra e sinistra del davanti.

DISEGNO TECNICO:

