

## Abito Con Collo Alto - Cartamodello #2899

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica — 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Collo alto - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinze sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura del centro dietro dall'alto fino al segno della cerniera e dal segno inferiore fino all'orlo, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le pinze sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto, le parti interiori delle pinze della vita verso il centro.
5. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 90-100 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare, piegare i bordi più lunghi verso il centro e stirare. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio. Tagliare in due parti uguali.
6. Rifinire con tagliacuci il bordo esterno dello scollo del davanti. Posizionare la paramontura dello scollo del davanti e il davanti diritto contro diritto e cucire il décolleté inserendo il cordoncino decorativo. Tagliare via gli angoli e incidere le curve, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire una cucitura decorativa di fissaggio lungo il décolleté. Fissare insieme i margini di cucitura dello scollo e della paramontura. Trattare come un unico pezzo in seguito.
7. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire superiore e laterali bordi, iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea di cucitura segnata. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare il collo alto al diritto e stirare.
9. Cucire il collo alto esterno nello scollo del dietro e nello scollo del davanti, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del collo alto interno e impunturare nella cucitura del collo alto esterno.
10. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.
11. Cucire la cucitura della manica, sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

**DISEGNO TECNICO:**

