

## Blouse Avec Imitation De Corset - Patron de couture #2897

Recommandations sur le tissu: tissus pour chemisiers et tailleurs en fibres naturelles ou mélangées.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes les marges de couture - 1.0 cm. Valeur d'ourlet du bord inférieur du dos - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal 1:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Devant supérieur - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Col - 2 pièces
6. Col montant - 2 pièces

Tissu principal:

1. Devant inférieur - 2 pièces
2. Basque devant - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Basque dos - 1 pièce
5. Rabat - 2 pièces
6. Cadre de poche - 4 pièces

Tissu de doublure:

1. Petite sac de poche - 2 pièces
2. Grande sac de poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Cadre de poche - 4 pièces
5. Rabat - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Thermocoller les pièces et la parementure intégrée sur les parties supérieures et inférieures du devant.
2. Coudre les pinces au dos, couper la partie intérieure de la pince en laissant 1 cm, repasser vers le centre et surjeter.
3. Coudre le dos supérieur au dos inférieur. Surjeter et repasser vers le bas. Coudre le basque du dos au dos. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
4. Marquer la position de la poche. Pliez le cadre de la poche en deux, envers contre envers et repasser. Marquez la ligne de point sur la parementure de la poche, parallèlement à la ligne de pliage de la parementure. Marquer une ligne supplémentaire sur le rabat de la poche pour le coudre parallèlement au bord supérieur du rabat de la poche, en vérifiant la largeur du rabat de la poche tout le long. Marquez des lignes supplémentaires parallèles à l'ouverture de la poche pour coudre le rabat de la poche et les parementures de poche. Coudre la doublure de la poche sur le rabat de la poche. Coudre parementures au devant. Terminez la couture aux lignes de guidage que vous avez marquées près des poches. Vérifier la précision de la couture des parementures sur l'envers (les lignes de points doivent être parallèles). Découper l'ouverture de la poche. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Tourner les parementures sur l'envers à travers l'ouverture résultante, redresser les bords, ajuster les extrémités des parementures de manière à ce que les lignes de pliage pressées des parementures se rencontrent. Coudre une double ligne de point arrière près des coins pour fixer les extrémités des poches. Insérez le rabat dans la poche et cousez-le à la parementure de la poche supérieure. Épinglez la doublure inférieure de la poche sur la couture de la parementure inférieure et surpiquez dans la couture;couper et coudre la doublure de la poche.

5. Coudre des pinces sur le devant, couper la partie intérieure de la pince en laissant 1 cm, repasser vers le centre et surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
6. Surfiler le bord extérieur de la parementure d'ourlet. Placer le basque du devant et la parementure d'ourlet endroit contre endroit et coudre le bord inférieur arrondi. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser.
7. Surfiler la valeur de couture extérieure de la patte intégrée du devant. Coudre le basque du devant à la partie supérieure du vêtement en enveloppant la couture avec la parementure intégrée du devant. Repasser marges de couture vers le haut, surjeter. Retourner la parementure centrale devant sur l'envers. Coudre un point décoratif le long du bord devant central.
8. Coudre les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Épingler ensemble cols endroit contre endroit et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les marges de couture, tourner le col sur l'endroit, redresser et repasser. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre, en même temps en insérant le col. Commencez et arrêtez la couture exactement à la couture marquée du col montant dans encolure. Découper les surplus de couture, tourner le col montant à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, plier sous la marge de couture du col montant intérieur et surpiquer dans la couture.
10. Surfiler les bords inférieurs du dos. Coudre les bords latéraux en enveloppant la couture avec la valeur de couture du dos. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Surpiquer la valeur de couture inférieure du dos.
11. Surjeter les bords des manches séparément. Cousez la couture de l'emmanchure jusqu'à la marque de la fente, repasser la couture à part. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm du bord. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
12. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.
13. Faire des boutonnères sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

