

Bluse Mit Volants - Schnittmuster #2896

Stoffempfehlungen: dünne gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; elastischer Faden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Vorderer Volant - 2 Stück
5. Rückenvolant - 1 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen. Den inneren Teil der Tailenabnäher zur Mitte hin bügeln, den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die mittleren Kanten des Rückenteils von der Halsausschnittkante bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung bis zur unteren Kante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schulterkanten der Volants nähen, die Naht auseinander bügeln und versäubern. Die äußere Kante der Volants versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Alternativ kann die äußere Kante mit einem schmalen Rollsaum verarbeitet werden (vorher die Nahtzugabe zurückschneiden) . Die inneren Nahtzugaben der Volants des Vorderteils an der Markierung einschneiden, mit der linken Stoffseite auf die rechte Stoffseite des Vorderteils legen und entlang der Halsausschnittkanten und der mittleren Kanten des Vorderteils befestigen.
6. Die Mittelnaht am Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln und versäubern.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen und an der Ecke des Vorderteils einschneiden, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Entlang der Schulternähte und der mittleren Nähte am Kleidungsstück befestigen.
9. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen. Die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. (Die untere Kante des Ärmels kann ebenfalls mit einem schmalen Rollsaum verarbeitet werden. Vorher die Nahtzugabe der unteren Kante zurückschneiden.) Entlang der Markierung mit Gummifaden nähen.
10. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

11. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

