

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой трикотажный флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, по срезу горловины спинки и полочки – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка полочки – 4 детали
4. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка полочки – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. Продублировать клеевым флизелином планки полочки.
2. Обметать верхний срез полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Заложить и закрепить по разметке складки.
3. Сложить между собой изнаночными сторонами внутрь планки полочки, вложить между ними деталь полочки и стачать. Отвернуть планки на лицо, приутюжить. Далее планки обрабатывать как однослойные детали.
4. Стачать средний срез спинки. Припуски шва заутюжить на левую сторону и обметать.
5. Стачать плечевые срезы. Внимание: плечевой срез спинки длиннее плечевого среза полочки на 1.5 см (припуск на обработку горловины спинки). Шов заутюжить в сторону спинки.
6. Стачать боковые срезы. припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать срезы рукава. Припуски заутюжить и обметать.
8. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава и срез горловины спинки. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

