

Abito Grembiule Con Tasche Applicate - Cartamodello #2902

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni; 1 bottone nascosto.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito — 2.0 cm, margine di cucitura lungo il bordo superiore della tasca - 3.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Cintura dietro - 1 pezzo
4. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
5. Davanti centrale - 2 pezzi

6. Davanti laterale - 2 pezzi
7. Cintura davanti - 2 pezzi
8. Davanti inferiore - 2 pezzi
9. Tasca — 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi
11. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare. Fissare la paramontura al capo principale lungo le cuciture delle spalle.
6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
7. Cucire i bordi laterali della parte superiore, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire la cintura al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
9. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti inferiore e fare delle arricciature. Cucire la cintura al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
10. Cucire i bordi laterali della parte inferiore, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Margine di cucitura lungo il bordo superiore della tasca sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare. Rifinire

con tagliacuci i bordi laterali e il bordo inferiore della tasca, stirare sul rovescio. Appuntare tasca secondo le marcatura a inferiore parte e impunturare.

12. Refinire con tagliacuci il bordo della paramontura integrata della parte inferiore del davanti. Cucire insieme le parti superiore e inferiore del capo avvolgendo la parte superiore del davanti con la paramontura integrata. Stirare i margini di cucitura verso la cintura e rifinirli con tagliacuci. Girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare.

13. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

14. Realizzare un'asola sul davanti destro, sul davanti sinistro cucire un bottone. Realizzare un'asola sul davanti sinistro, cucire il bottone interno. Cucire il bottone decorativo.

DISEGNO TECNICO:

