

## Sweat-Shirt De Sport - Patron de couture #2905

Recommandations sur le tissu: maille naturelle/mixte de faible élasticité (tissu polaire).

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; séparatrice fermeture éclair; deux de la fermeture éclair pour les poches; doublure en maille.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant supérieur - 2 pièces
3. Devant inférieur - 2 pièces
4. Pièce latérale - 2 pièces
5. Empiècement avant - 2 pièces
6. Manche - 2 pièces
7. Parementure devant centrale - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
9. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Col montant - 1 pièce

Doublure en maille:

1. Doublure de poche - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Marquer la position de la poche sur le devant. Ouvrir l'entrée de poche au milieu entre les lignes marquées. À 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de poche, faire des entailles en biais. Repasser marges de couture sur l'envers. Placer la fermeture éclair sous les bords de l'entrée de poche afin que les dents soient visibles. Monter la fermeture à glissière en piquant sur l'endroit. Placer la partie inférieure du devant endroit contre envers du fond de poche et la fixer le long des bords milieu, supérieur et latéral.
5. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
6. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure du devant et du dos. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser vers col montant.
7. Coudre l'empiècement avec col montant au devant. Surjeter les marges de couture et repassez sur l'empiècement.
8. Coudre le devant inférieur au devant supérieur. Surjeter les marges de couture et repasser vers le haut.

9. Coudre la pièce latérale au devant et au dos. Surfiler les valeurs de couture et les repasser vers le milieu du dos et le milieu du devant respectivement.
10. Coudre les épaules des parementures devant centrales et parementures, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Coudre le col montant intérieur dans l'encolure des parementures devant et de la parementure, en crantant l'angle de la parementure devant. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser vers col montant.
11. Placer les parementures devant et la parementure endroit vers le bas sur l'endroit du vêtement et coudre les bords devant, le bord supérieur du col montant et les angles inférieurs en insérant la fermeture à glissière entre les pièces. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, tourner à droite et repasser. Fixer la parementure d'encolure aux coutures d'épaule. Cousez un point décoratif le long de la fermeture éclair.
12. Surjetez la marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

