

## Robe À Encolure Carrée - Patron de couture #2908

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;  
fermeture éclair invisible; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour  
l'ourlet de la robe et le long de la fente - 2.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces
6. Parementure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Parementure devant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Thermocoller également la valeur de couture de la fente du dos.
2. Coudre des pinces au dos, repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Coudre les pinces de taille et de poitrine sur la pièce du devant. Repassez la partie intérieure des pinces taille vers le centre, repassez la partie intérieure des pinces buste vers le haut.
4. Surfiler les bords extérieurs de la parementure du devant. Placer la parementure du devant et le devant endroit contre endroit et coudre le bord du décolleté. Faire de petites coupes dans les marges de couture dans les coins, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Fixer la parementure au vêtement principal le long des bords ouverts.
5. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos, de l'encoche pour la fermeture éclair jusqu'à l'encoche pour la fente, repasser la couture à part. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.2 cm du bord. Monter la fermeture à glissière en commençant à la ligne de couture marquée du bord supérieur du col montant.
7. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner le col montant à l'endroit, redresser et repasser. Replier le bord inférieur du col montant intérieur vers l'intérieur et le piquer dans la couture de montage du col montant extérieur. Replier les côtés courts du col montant intérieur vers l'intérieur et les coudre à la bande de la fermeture à glissière.
8. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
9. Cousez un point droit large le long de la tête de manche et du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
10. Épinglez les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet

intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.

11. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

12. Faire des boutonnères aux poignets, coudre des boutons.

### DESSIN TECHNIQUE:

