

2906 - Patron de couture #2906

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 3 extérieur boutons, 8 boutons intérieurs.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement — 2.0 cm, autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur – 2 pièces
2. Dos central — 1 pièce
3. Dos inférieur — 1 pièce au pli
4. Devant supérieur droit — 1 pièce
5. Devant supérieur gauche — 1 pièce
6. devant central — 2 pièces
7. Devant inférieur — 2 pièces

8. Parementure emmanchure dos — 4 pièces
9. Parementure d'emmanchure devant — 4 pièces
10. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
11. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces
12. Patte de boutonnage cachée de la partie inférieure - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure emmanchure dos — 2 pièces
2. Parementure d'emmanchure devant — 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur les dos supérieurs, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Finition du bord droit du devant. Placer la partie supérieure droite du devant endroit contre endroit le long de la ligne « kray borta » (bord devant). Coudre l'angle supérieur entre les lignes « kray borta » (bord devant) et « vnutrenniy kray planki » (bord intérieur de la patte). Placer la partie supérieure droite du devant endroit contre endroit le long de la ligne « kray borta potaynoy planki » (bord devant de la patte cachée). Coudre l'angle supérieur entre les lignes « kray borta potaynoy planki » (bord devant de la patte cachée) et « vnutrenniy kray planki » (bord intérieur de la patte)..
4. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
5. Coudre les bords d'épaule des parementures d'encolure et ouvrir les valeurs de couture au fer. Surfiler le bord extérieur. Coudre les parementures d'encolure du devant aux bords intérieurs des pattes intégrées et surfiler les valeurs de couture. Placer les parementures d'encolure et le vêtement principal endroit contre endroit, en repliant les devants le long de la ligne « kray borta » (bord devant), puis coudre le bord d'encolure. Cranter les valeurs de couture sur les parties arrondies. Retourner les pièces sur l'endroit, former les angles des pattes et repasser. Réaliser les boutonsnières sur la patte intérieure de la fermeture cachée.
6. Coudre les coutures d'épaule des parementures d'emmanchure, repasser la couture à part. Épinglez les pièces ensemble des parementures endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser.
7. Placer les parementures sur l'envers du vêtement et coudre les bords des emmanchures. Faire de petites coupes dans les courbes, repasser et surjeter. Retournez le vêtement à l'endroit parementures sur le côté droit, redresser, repasser. Fixer au vêtement principal le long des bords latéraux.

8. Coudre les coutures latérales sur la partie supérieure du vêtement, repasser la couture à part, surjeter. Cousez un long point droit le long du bord inférieur du devant supérieur et faire des fronces.

9. Coudre les bords latéraux de la partie intermédiaire du vêtement, repasser les valeurs de couture vers le dos et les surfiler. Surfiler les bords des pattes intégrées. Coudre la partie intermédiaire à la partie supérieure en enveloppant la partie supérieure avec la patte intégrée de la partie intermédiaire. Repasser les valeurs de couture vers le bas et les surfiler. Rabattre la patte sur l'envers.

10. Coudre la patte de boutonnage cachée à la partie inférieure droite du devant et surfiler les valeurs de couture jusqu'au bord inférieur. Surfiler le bord de la patte intégrée de la partie inférieure gauche du devant.

Finition du bord devant de la partie inférieure droite du devant. Repasser la patte sur l'envers le long de la ligne « kray borta potaynoy planki » (bord devant de la patte cachée). Réaliser les boutonnières. Repasser la patte le long de la ligne « kray borta » (bord devant) en la faisant coïncider avec la ligne « kray borta potaynoy planki » (bord devant de la patte cachée).

Finition du bord devant de la partie inférieure gauche du devant. Repasser la patte intégrée sur l'envers le long de la ligne « kray borta » (bord devant)..

11. Coudre les bords latéraux sur la partie inférieure de la pièce principale, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter. Coudre la partie inférieure à la partie intermédiaire en enveloppant la partie inférieure avec la patte intégrée de la partie intermédiaire. Repasser vers le haut et surjeter. Retourner la patte sur l'envers.

12. Coudre une piqûre décorative de maintien le long du bord devant à la largeur de la patte.

13. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

14. Réaliser les boutonnières sur la partie centrale droite du devant. Coudre les boutons en conséquence. Coudre les boutons de la patte de boutonnage cachée.

DESSIN TECHNIQUE:

