

## Blouse Avec Devant Rapporté - Patron de couture #2910

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: 1 bouton; ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge De Couture le long de l'ourlet et de l'ourlet de la manche - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Devant rapporté - 1 pièce

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la



coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!

## **INSTRUCTIONS:**

1. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage au fond, repasser la couture à part. Coudre une piqûre le long du bord de la fente à 0,5 cm.
2. Surfiler le bord inférieur du devant rapporté, le replier sur l'envers et le surpiquer. (Le bord inférieur peut également être fini avec un ourlet roulotté étroit. Dans ce cas, recouper la valeur de couture au préalable.) Placer le devant rapporté envers contre endroit du devant et le fixer le long des bords ouverts. Traiter comme une seule pièce à l'avenir.
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Coudre une boucle de bouton sur le côté gauche de la fente au dos.
5. Coupez un ruban de biais dans le même tissu (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit, laisser les bouts libres, et coudre. Faire des coupes dans les marges de couture, coupez les extrémités et enfiler les à l'intérieur, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces.
8. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Marge de couture pour l'ourlet de la manche surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, ajuster la longueur et coudre les extrémités.
10. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
11. Coudre le bouton sur la partie droite du dos en face de la boutonnière.

**DESSIN TECHNIQUE:**

