

Camicetta Con Spacchi - Cartamodello #2917

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine lungo i bordi inferiori del dietro e del davanti - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Colletto - 2 pezzi

7. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
6. Colletto - 1 pezzo
7. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
3. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
4. Rifinire separatamente con tagliacuci i bordi delle cuciture principessa del davanti. Cucire le cuciture a principessa dall'alto alla marcatura per lo spacchetto. Stirare aperta la cucitura, stirando l'apertura contemporaneamente. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo l'apertura a 0.5 cm.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare insieme i colli lato dritto contro lato dritto e cucire le estremità e caduta del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire, inserendo il collo. Cortare i margini di cucitura, colletto raddrizzare e stirare.
7. Rifinire con tagliacuci il bordo inferiore del davanti centrale dal bordo della cucitura principessa fino al segno.
8. Cucire i bordi delle spalle della paramontura centrale del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Posizionare le paramonture del davanti centrale e la paramontura dritto contro dritto con il davanti e cucire il bordo davanti e lo scollo, inserendo il colletto finito e il bordo inferiore del davanti centrale. Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, intagliare le curve. Piegare le paramonture dei davanti centrali sul lato dritto, raddrizzare le cuciture, stirare.
9. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare. Sul davanti centrale, impunturare il tratto dall'apertura fino al bordo della paramontura.

12. Fare le asole sul davanti destro. Cucire i bottoni sul bordo sinistro del davanti.

DISEGNO TECNICO:

