

Blouse Sans Manches - Patron de couture #2915

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm, marge de couture pour ourlet 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Col - 2 pièces au pli

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce au pli

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer un entoilage thermocollant sur la patte de boutonnage sans couture du devant.
2. Coudre les pinces devant sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces de poitrine vers le haut.
3. Surjeter la couture centrale devant. Rabattre la patte intégrée sur l'endroit le long de la ligne du bord devant et coudre l'angle supérieur du bord devant jusqu'au repère. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque. Pliez la patte sur l'envers et repasser. Surpiquer le long du bord devant en fixant la patte.
4. Coudre les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée de col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col extérieur dans l'encolure devant et l'encolure dos. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser vers col. Plier le surplus de couture à l'intérieur du col intérieur et surpiquer dans la couture du col extérieur.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
7. Coudre les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Faire des boutonniers et coudre des boutons sur les devants.

DESSIN TECHNIQUE:

