

Abito Con Bottoni Decorativi - Cartamodello #2919

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

6. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
3. Cucire le pince anteriori sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto.
4. Segnare la piega contrapposta sul davanti. Impunturare la piega dallo scollo fino al segno. Stirare la piega. Eseguire una cucitura trasversale per fissare la piega in corrispondenza del bottone inferiore.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Fissare a mano le paramonture alle cuciture delle spalle. Fissare a mano la paramontura del davanti ai sottofondi della piega.
7. Cucire le cuciture delle maniche. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Cucire il polsino ad anello. Eseguire una cucitura lungo il bordo superiore del polsino con la tensione del filo superiore ridotta e fare delle arricciature. Cucire il polsino alla manica, sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
8. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare.
9. Cucire decorative bottoni sul davanti secondo le marcatura.

DISEGNO TECNICO:

