

Robe Avec Manches Élastiquées - Patron de couture #2918

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet du vêtement et ourlet de manche - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral supérieur - 2 pièces
3. Dos central inférieur - 2 pièces
4. Dos latéral inférieur - 2 pièces
5. Devant central inférieur - 1 pièce au pli
6. Inférieur devant latéral - 2 pièces

7. Devant supérieur - 2 pièces
8. Empiècement avant - 1 pièce
9. Patte - 4 pièces
10. Manche - 2 pièces
11. Parementure d'encolure dos - 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la parmenture extérieure de l'encolure dos au dos, repasser les surplus de couture vers la parmenture.
3. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre les princesses du dos supérieur (coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre la fermeture éclair.
5. Coudre les pattes extérieures aux devants supérieurs et repasser les valeurs de couture vers les pattes. Coudre la couture milieu du devant supérieur, ouvrir les valeurs de couture au fer et les surfiler.
6. Cousez un long point droit le long du bord inférieur du devant supérieur et faire des fronces. Coudre l'empiècement devant sur le devant supérieur, repasser les marges de couture vers l'empiecement et surjeter.
7. Coudre les coutures princesse sur le devant inférieur (coudre les devants latéraux inférieurs sur le devant central inférieur), repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
8. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Coudre la couture milieu des pattes intérieures et ouvrir les valeurs de couture au fer. Coudre les bords d'épaule des pattes et de la parmenture intérieure d'encolure dos, puis ouvrir les valeurs de couture au fer. Surjeter le bord extérieur.

10. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Cranter les valeurs de couture dans les parties arrondies, rabattre les parementures et les pattes sur l'envers, les mettre en forme et repasser. Surpiquer les pattes intérieures et les parementures dans la couture d'assemblage des pièces extérieures.
11. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
13. Marge de couture pour l'ourlet de la manche surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, ajuster la longueur et coudre les extrémités.

DESSIN TECHNIQUE:

