

Abito Con Cuciture Princesse Decorative - Cartamodello #2920

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbidi tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo — 2.0 cm, altre cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!

Tessuto principale:

1. Dietro centrale – 2 pezzi

2. Dietro laterale — 2 pezzi
3. Davanti superiore — 1 pezzo
4. Davanti centrale — 1 pezzo
5. Davanti centrale 2 — 1 pezzo
6. Davanti inferiore — 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.
4. Cucire le pince sui davanti superiori, stirare le parti interiori verso l'alto, sorfilare. Cucire il davanti centrale al davanti superiore, stirare la cucitura, sorfilare. Cucire il davanti centrale 2 al davanti centrale, stirare la cucitura, sorfilare. Cucire il davanti inferiore al davanti centrale 2, stirare la cucitura, sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

