

Blouson Avec Pli Sur Le Devant - Patron de couture #2839

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mélangés adaptés aux chemises.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce
2. Devant - 1 pièce
3. Devant latéral - 1 pièce
4. Manche - 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces

- 6. Patte – 2 pièces
- 7. Passepoil — 1 pièce
- 8. Grande sac de poche – 1 pièce
- 9. Petite sac de poche – 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Col montant — 1 pièce
- 2. Patte – 2 pièces
- 3. Passepoil – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Marquer la position de la poche. Repassez la poche passepoilée en deux dans le sens de la longueur envers contre envers. Surpiquer le petit sac de poche sur le côté intérieur de la poche passepoilée. Coudre la poche passepoilée sur le devant le long de la ligne inférieure marquée de la poche. Coudre le grand sac de poche au devant le long de la ligne supérieure marquée de la poche. Arrêtez de coudre près des lignes de marquage courtes de la poche. Découper l'ouverture de la poche. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Retournez le passepoil de la poche et le grand sac de poche sur l'envers à travers l'ouverture résultante. Coudre une double ligne de point arrière près des coins pour fixer les extrémités des poches. Coudre et surjeter les bords des sacs de poche.
3. Faire un pli sur le devant. Bâtir les bords supérieurs du pli.
4. Piquer le panneau latéral devant au devant en crantant l'angle. Repasser la valeur de couture en biais vers le haut et la surfiler.
5. Plier les pattes de boutonnage en deux dans le sens de la longueur, envers à l'intérieur, et marquer les plis au fer. Réaliser les boutonnieres sur la patte de boutonnage droite. Piquer les pattes de boutonnage au devant en crantant les valeurs de couture dans les angles. Rentrer les extrémités des pattes vers l'intérieur, en superposant la patte droite sur la gauche, puis les assembler en piquant afin de fixer le bord inférieur. Surfiler les valeurs de couture dans l'ordre suivant: d'abord le côté droit, puis le bord inférieur, puis le côté gauche de la patte de boutonnage, simultanément avec la couture d'assemblage des devants.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Placer le pied de col supérieur et le pied de col inférieur endroit contre endroit. Piquer les extrémités et le bord supérieur du pied de col. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Découper les surplus de couture, col montant retournez le vêtement à l'endroit, redresser et repasser. Cousez le col montant supérieur dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.

8. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
10. Surfiler l'ourlet du vêtement et les ourlets des manches, plier à l'intérieur et surpiquer.
11. Faire des boutonnères et coudre les boutons selon les boutonnères.

DESSIN TECHNIQUE:

