

Robe Chasuble En Jean - Patron de couture #2922

Recommandations sur le tissu: tissus jeans naturels/mélangés.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; 8 boutons; 2 décoratifs boucles.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement — 2.0 cm; valeur de couture le long des bords supérieurs des poches plaquées – 3.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce
2. Ceinture dos - 2 pièces
3. Empiècement de jupe dos - 2 pièces
4. Dos inférieur - 2 pièces
5. Devant supérieur - 1 pièce

- 6. Ceinture devant - 2 pièces
- 7. Devant latérale - 2 pièces
- 8. Devant inférieur - 2 pièces
- 9. Poche arrière — 2 pièces
- 10. Poche devant — 1 pièce
- 11. Bretelle — 2 pièces
- 12. Parementure de la fermeture éclair — 2 pièces

Tissu de doublure:

- 1. Sac de poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure de la fermeture éclair — 2 pièces
- 2. Bretelle — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. De même, thermocoller la patte intégrée du côté devant.
2. Coudre l'empiècement au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter. Coudre un double point décoratif le long de la couture à 0.1 et 0.7 cm.
3. Surfiler séparément les bords milieu de la jupe dos. Piquer la couture milieu de la jupe dos du haut jusqu'au repère de la fente et ouvrir les valeurs de couture au fer. Réaliser une surpiqûre à 0,1 cm de la couture de chaque côté, en fixant en même temps la fente. Exécuter un point d'arrêt transversal au début de la fente.
4. Surfiler le bord supérieur de la poche dos, repasser sur l'envers et surpiquer. , repasser sur l'envers. Positionner la poche sur le dos inférieur en suivant les repères et la surpiquer.
5. Épingler ensemble parementure de la fermeture éclair en deux dans le sens de la longueur à l'endroit, repasser. Surjeter bord inférieur. Coudre le sous-pont au dos inférieur, repasser sur les marges de couture vers parementure de la fermeture éclair, surjeter.
6. Surfiler le bord supérieur et les bords latéraux du dos supérieur, les replier sur l'envers, les repasser et les surpiquer. Placer les deux pièces de la ceinture dos envers contre envers, insérer le dos supérieur entre elles, piquer les bords supérieurs de la ceinture et assembler les angles. Commencer et terminer la couture exactement sur la ligne repérée de couture d'assemblage de la ceinture au dos inférieur. Tourner la ceinture à l'endroit, redresser, repasser.
7. Piquer la ceinture dos extérieure au dos inférieur et repasser les valeurs de couture vers la ceinture. Replier le bord inférieur de la ceinture intérieure sur l'envers et piquer dans la couture d'assemblage de la ceinture

extérieure.

8. Surfiler le bord supérieur et les bords latéraux du devant supérieur, les replier sur l'envers, les repasser et les surpiquer. Surfiler le bord supérieur de la poche devant, le replier sur l'envers, le repasser et le surpiquer. Surfiler les bords latéraux et le bord inférieur de la poche et les replier sur l'envers. Positionner la poche sur le devant supérieur en suivant les repères et la surpiquer tout autour. Piquer des coutures verticales suivant les repères afin de fixer la poche.

9. Placer les deux pièces de la ceinture devant envers contre envers, insérer le devant supérieur entre elles, piquer les bords supérieurs de la ceinture et assembler les angles. Commencer et terminer la couture exactement sur la ligne repérée de couture d'assemblage de la ceinture au devant inférieur. Tourner la ceinture à l'endroit, redresser, repasser.

10. Surfiler séparément les bords milieux des devants inférieurs. Piquer la couture milieu devant de la braguette jusqu'au bord inférieur. Repasser les valeurs de couture et la braguette vers la droite et réaliser deux surpiqûres à 0,1 cm et 0,7 cm.

11. Placer le fond de poche et le devant inférieur endroit contre endroit et coudre l'ouverture de la poche. Faire des coupes dans les marges de couture, pliez le sac de poche sur l'envers et repasser. Coudre un point décoratif le long de l'ouverture de la poche à 0.1 et 0.7 cm. Poser inférieure devant à pièce latérale, en faisant correspondre les lignes de l'ouverture de la poche. Coudre et surjeter doublure de poche. Bâtir le panneau latéral sur le devant le long du bord supérieur et du bord latéral.

12. Surfiler le bord de la patte de fermeture coupée à même du panneau latéral devant et le replier sur l'envers le long de la ligne du côté en le repassant. Piquer la ceinture extérieure devant au devant inférieur et repasser les valeurs de couture vers la ceinture. Replier le bord inférieur de la ceinture intérieure sur l'envers et le surpiquer dans la couture d'assemblage de la ceinture extérieure.

13. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.

14. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

15. Réaliser les boutonniers sur la ceinture et le panneau latéral devant. Coudre les boutons en conséquence sur le dos.

16. Épingler ensemble bretelle en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long du bord le plus long. Retournez la pièce à l'endroit, redresser et repasser. Surfiler les bords courts. Glisser la bretelle sous le bord supérieur du dos et la surpiquer. Coudre les boutons sur le devant supérieur. Enfiler la robe chasuble, passer les bretelles dans les boucles, régler leur longueur et les surpiquer pour les fixer.

DESSIN TECHNIQUE:

