

Blouse Avec Col Décoratif - Patron de couture #2923

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthanne.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 3 boutons; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes les marges de couture – 1.0 cm. Valeur de couture de l'encolure – 2 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement – 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos – 2 pièces
2. Devant – 2 pièces
3. Manche – 2 pièces
4. Poignet – 2 pièces

5. Col – 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet – 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller les poignets et les valeurs de couture de l'encolure du devant.
2. Surjeter les bords centraux devant séparément. Piquer les bords milieu devant depuis le repère de l'encolure jusqu'au bord inférieur. Ouvrir les valeurs de couture au fer. Replier les valeurs de couture de l'encolure sur l'envers et les surpiquer.
3. Former et fixer les plis à l'encolure du devant.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Placer les deux parties du col endroit contre endroit et piquer les sections 1 et 2. Piquer la section située entre les flèches. Cranter les valeurs de couture aux repères indiqués par les flèches. Retourner le col sur l'endroit et le repasser. Piquer le pied de col extérieur à l'encolure droite. Replier la valeur de couture du pied de col intérieur droit vers l'intérieur et la surpiquer dans la couture d'assemblage. Au niveau de la section piquée (entre les flèches), faire pivoter le col de 180 degrés. Monter l'encolure gauche de la même manière que l'encolure droite.
6. Surfiler les bords milieu dos en même temps que les bords du col. Coudre les bords centraux du dos du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
7. Surjeter les bords des manches séparément. Cousez la couture de l'emmanchure jusqu'à la marque de la fente, repasser la couture à part. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm du bord. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
8. Plier la pièce du poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.
9. Faire des boutonnieres et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

