

Blouse Sans Manches À Volants - Patron de couture #2924

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Col montant — 2 pièces

- 7. Volant d'emmanchure – 2 pièces
- 8. Rouche de l'ourlet — 2 pièces
- 9. Volant du col montant — 1 pièce
- 10. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Col montant — 1 pièce
- 2. Parementure devant centrale – 2 pièces
- 3. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

- 1. Appliquer un entoilage thermocollant.
- 2. Coudre les pièces latérales du dos au centre du dos, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
- 3. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
- 4. Coudre les devants latéraux au devant central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
- 5. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
- 6. Surfiler le bord extérieur et les petits côtés du volant du pied de col, repasser sur l'envers et surpiquer. (Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture). Piquer un fil de fronce le long du bord intérieur du volant en réduisant la tension du fil supérieur et faire des fronces. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, insérez le volant entre les deux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Retournez le col montant fini sur l'endroit et repasser. Coudre le col montant dans l'encolure.
- 7. Surfiler les bords extérieurs du volant d'emmanchure, repasser sur l'envers et surpiquer. (Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture). Piquer un fil de fronce le long du bord intérieur du volant en réduisant la tension du fil supérieur et faire des fronces. Piquer le volant à l'emmanchure, repasser les surplus de couture vers la pièce principale et surjeter. Coudre un point de fixation à 0.5 cm de la couture.
- 8. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
- 9. Coudre les coutures des épaules de la parementure encolure dos et du milieu devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Placer les parements milieu devant sur l'endroit du vêtement et piquer les bords devant ainsi que les encolures du dos et du devant. Cranter les valeurs de couture, rabattre la parementure avec les parements milieu devant sur l'envers et repasser. Coudre la parementure aux marges de couture des coutures des épaules à la main.

10. Assembler les pièces du volant de l'ourlet. Ouvrir les valeurs de couture au fer et les surfiler. Surfiler le bord extérieur et les petits côtés du volant de l'ourlet, les replier sur l'envers au fer et les surpiquer. (Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture). Piquer un fil de fronce le long du bord intérieur du volant en réduisant la tension du fil supérieur et faire des fronces. Piquer le volant de l'ourlet au bas du vêtement, repasser les surplus de couture vers la pièce principale et surjeter. Coudre un point de fixation à 0.5 cm de la couture.

11. Faire des boutonnieres sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

