

Camicetta Senza Maniche Con Balze - Cartamodello #2924

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

6. Collo alto — 2 pezzi
7. Balza dello scalfo - 2 pezzi
8. Rouche dell'orlo — 2 pezzi
9. Balza del colletto a listino — 1 pezzo
10. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto — 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
4. Cucire i davanti laterali al davanti centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
6. Rifinire con la tagliacuci il bordo esterno e i bordi corti della balza del listino, stirare sul rovescio e impunturare. (Può anche rifinirli con baby hem, in questo caso cortare i margini). Eseguire una cucitura d'arricciatura lungo il bordo interno della balza con la tensione del filo superiore ridotta e fare delle arricciature. Appuntare insieme i colli alti, dritto contro dritto, inserire la ruche in mezzo e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Girare il collo alto finito al dritto e stirare. Cucire il collo alto nello scollo.
7. Rifinire con la tagliacuci i bordi esterni della balza dello scalfo, stirare sul rovescio e impunturare. (Può anche rifinirli con baby hem, in questo caso cortare i margini). Eseguire una cucitura d'arricciatura lungo il bordo interno della balza con la tensione del filo superiore ridotta e fare delle arricciature. Cucire la balza allo scalfo, stirare i margini di cucitura verso la parte principale e sorfilare. Fare una cucitura di fissaggio a 0.5 cm dalla cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Posizionare le paramonture centro davanti sul dritto del capo e cucire i bordi anteriori e gli scollini del dietro e del davanti. Incidere i margini di cucitura, rivoltare all'interno la paramontura con le paramonture centro davanti e stirare. Cucire la paramontura ai

margini di cucitura delle cuciture delle spalle a mano.

10. Unire i pezzi della balza dell'orlo. Stirare aperti i margini di cucitura e rifinirli con la tagliacuci. Rifinire con la tagliacuci il bordo esterno e i lati corti della balza dell'orlo, ripiegarli sul rovescio con il ferro e impunturare. (Può anche rifinirli con baby hem, in questo caso cortare i margini). Eseguire una cucitura d'arricciatura lungo il bordo interno della balza con la tensione del filo superiore ridotta e fare delle arricciature. Cucire la balza dell'orlo al bordo inferiore del capo, stirare i margini di cucitura verso la parte principale e sorfilare. Fare una cucitura di fissaggio a 0.5 cm dalla cucitura.

11. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

DISEGNO TECNICO:

