

Abito Con Spalle Scese - Cartamodello #2932

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 8 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito — 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Centrale dietro superiore - 2 pezzi
2. Laterale dietro superiore - 2 pezzi
3. Cintura dietro - 1 pezzo
4. Centrale dietro inferiore - 2 pezzi
5. Laterale dietro inferiore - 2 pezzi
6. Centrale davanti superiore - 2 pezzi

7. Laterale davanti superiore - 2 pezzi
8. Cintura davanti - 2 pezzi
9. Davanti centrale inferiore - 2 pezzi
10. Laterale davanti inferiore - 2 pezzi
11. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
12. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire la cucitura centrale sul dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
3. Cucire la cintura del dietro al dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso cintura, sorfilare.
4. Cucire le cuciture a principessa del dietro inferiore (cucire i dietro laterali al dietro centrale), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire la cucitura centrale sul dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
5. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
6. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
7. Cucire la cintura del davanti al davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso cintura, sorfilare.
8. Cucire le cuciture a principessa sul davanti inferiore (cucire i davanti laterali inferiori al davanti centrale inferiore), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
9. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
10. Cucire le cuciture delle spalle, incidendo il margine di cucitura della spalla sul davanti, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo del dietro, stirare i margini di cucitura verso il collo.
11. Cucire le cuciture delle spalle sulla paramontura dello scollo del dietro e sulle paramonture centrali del davanti, intagliare gli angoli e stirare la cucitura aperta. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo della paramontura, stirare i margini di cucitura verso il collo. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo.

12. Appuntare le paramonture e le paramonture dei davanti centrali al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi centrali del davanti e il bordo del colletto. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare le cuciture, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture del collo con punto nascosto.
13. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
14. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
15. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
16. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

