

Robe À Corsage Bustier Décoratif - Patron de couture #2934

Recommandations sur le tissu: tissus à rayures pour robes en fibres naturelles ou mélangées.

Attention! Le sens du droit-fil sur les parties supérieures du devant et du dos est prévu pour les tissus à rayures. Si vous utilisez un tissu sans rayures ni carreaux, le droit-fil doit être parallèle au bord du milieu.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement — 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur 1 - 2 pièces

4. Devant supérieur 2 – 2 pièces
5. Devant inférieur - 1 pièce au pli
6. Sac de poche — 4 pièces
7. Parementure devant — 1 pièce
8. Parementure dos — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant — 1 pièce
2. Parementure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Former et piquer les plis creux sur les pièces de la partie inférieure du dos selon les repères. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
3. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Assembler la partie supérieure du devant 1 et la partie supérieure du devant 2, repasser la couture à part, surjeter. Assembler les parties supérieures gauche et droite du devant, ouvrir les valeurs de couture au fer et les surfiler.
5. Former et piquer les plis creux sur les pièces de la partie inférieure du devant selon les repères. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
6. Coudre les sacs de poche au dos et au devant, surjeter. Cousez les coutures latérales en cousant les sacs de poche en même temps, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Couper 2 bretelles, sa largeur doit être égale 4 cm. Plier la pièce en deux dans le sens de la longueur au fer, à l'endroit. Déplier ensuite la pièce et repasser les bords longitudinaux vers la ligne de milieu marquée. Surpiquer à 0.1 cm du bord.
8. Coudre les bords latéraux des parementures, repasser la couture à part. Surjeter bord inférieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre le bord supérieur, en insérant la bretelle entre les pièces. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Bâtir la parementure au vêtement le long des coutures latérales et au ruban de la fermeture à glissière.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Enfile la robe, ajuster la longueur des bretelles. Surjeter les bords inférieurs et coudre à la main sur le dos.

DESSIN TECHNIQUE:

