

Abito Con Corpetto Bustier Decorativo - Cartamodello #2934

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti a righe per abiti in fibre naturali o miste.

ATTENZIONE! La direzione del drittofilo sulle parti superiori del davanti e del dietro è prevista per i tessuti a righe. Se si utilizza un tessuto senza righe né quadri, il drittofilo deve essere parallelo al bordo centrale.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore 1 - 2 pezzi

4. Davanti superiore 2 - 2 pezzi
5. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
6. Tasca — 4 pezzi
7. Paramontura davanti — 1 pezzo
8. Paramontura dietro — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dietro — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Formare e cucire le pieghe a cannoncino sui pezzi della parte inferiore del dietro secondo i segni. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire insieme la parte superiore del davanti 1 e la parte superiore del davanti 2, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare. Cucire insieme le parti superiori sinistra e destra del davanti, stirare aperti i margini di cucitura e rifinirli con la tagliacuci.
5. Formare e cucire le pieghe a cannoncino sui pezzi della parte inferiore del davanti secondo i segni. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
6. Cucire le tasche al dietro e al davanti, sorfilare. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i sacchetti delle tasche, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Tagliare 2 spalline, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm. Stirare il pezzo piegato a metà nel senso della lunghezza, lato diritto all'esterno. Quindi aprire il pezzo e stirare i bordi longitudinali verso la linea centrale contrassegnata. Impunturare a 0.1 cm dal bordo.
8. Cucire i bordi laterali delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare bordo inferiore. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire il bordo superiore, inserendo la spallina tra i pezzi. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Imbastire la paramontura al capo lungo le cuciture laterali e al nastro della cerniera.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Indossare il vestito, aggiustare la lunghezza delle bretelle. Sorfilare i bordi inferiori e cucire a mano sul dietro.

DISEGNO TECNICO:

