

Robe À Épaules Dénudées - Patron de couture #2933

Recommandations sur le tissu: tissus lin mélangés/naturels.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
dentelle, sa largeur doit être égale 4 cm; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long
du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Parementure dos - 4 pièces
4. Parementure devant - 2 pièces
5. Sac de poche - 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure dos – 2 pièces
2. Parementure devant – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre le bord central du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Surpiquer le long de la fente à 0,2 cm du bord pour la maintenir.
3. Surpiquer dentelle sur le devant selon les marquages.
4. Surjeter séparément latéraux bords. Piquer les fonds de poche au devant et au dos. Commencer et terminer la piqûre exactement sur la ligne repérée de montage du fond de poche. Piquer les coutures latérales et les fonds de poche en une seule fois, de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente. Surfiler les fonds de poche. Ouvrir les valeurs de couture au fer. Surpiquer le long de la fente à 0,5 cm du bord pour la maintenir.
5. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
6. Cousez un point droit large le long de l'encolure devant entre les encoches et faire des fronces. Piquer la parementure extérieure de l'encolure au devant. Repassez les surplus de couture vers la parementure.
7. Piquer la parementure extérieure du dos à l'encolure dos. Cranter les valeurs de couture et les repasser vers la parementure. Piquer les coutures d'épaule des parementures extérieures. Repasser la couture ouverte.
8. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour bouttonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle.
9. Coudre les coutures d'épaules sur les parementures intérieures. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur.
10. Épingler le parementure intérieur sur le devant, coser el escote et les bords centraux du dos, insérer la bouttonnière en boucle. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Surpiquez la parementure intérieure dans la couture de la parementure extérieure parementures. Cranter la valeur de couture de la parementure intérieure, replier les valeurs de couture vers l'intérieur et assembler les parementures au niveau des coutures d'épaule.

11. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
12. Coudre un bouton sur la parementure dos.

DESSIN TECHNIQUE:

