

Abito Con Spalle Scoperte - Cartamodello #2933

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti di lino naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; pizzo, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Paramontura dietro - 4 pezzi
4. Paramontura davanti - 2 pezzi
5. Tasca - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Impunturare lungo lo spacco a 0,2 cm dal bordo per fissarlo.
3. Impunturare pizzo sul davanti secondo le marcatura.
4. Sorfilare separatamente laterali bordi. Cucire i sacchetti delle tasche al davanti e al dietro. Iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea contrassegnata di attaccatura del sacchetto della tasca. Cucire le cuciture laterali e i sacchetti delle tasche in un'unica operazione, dallo scalfo fino al segno dello spacco. Rifinire con la tagliacuci i sacchetti delle tasche. Stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare lungo lo spacco a 0,5 cm dal bordo per fissarlo.
5. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Cucire una cucitura di arricciatura lungo lo scollo del davanti tra le mangiature e fare delle arricciature. Cucire la paramontura esterna dello scollo al davanti. Stirare i margini di cucitura verso la paramontura.
7. Cucire la paramontura esterna del dietro allo scollo del dietro. Incidere i margini di cucitura e stirarli verso la paramontura. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture esterne. Stirare aperta la cucitura.
8. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
9. Cucire le cuciture delle spalle sulle paramonture interne. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno.
10. Appuntare la paramontura interna sul davanti, cucire l'apertura dello scollo e bordi centrali del dietro, inserendo l'asola a nastro. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Impunturare la paramontura interna nella cucitura di attaccatura di quella esterna paramonture. Incidere il margine di cucitura della paramontura interna, ripiegare i margini di cucitura verso l'interno e cucire insieme le paramonture in corrispondenza delle cuciture delle spalle.

11. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
12. Cucire un bottone sulla paramontura del dietro.

DISEGNO TECNICO:

