

Blouse À Manches Amples - Patron de couture #2889

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement avant - 2 pièces
3. Devant - 1 pièce au pli
4. Manche - 2 pièces
5. Col — 2 pièces
6. Parementure devant centrale - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Parementure devant centrale – 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Thermocoller une bande de 1 cm de large le long de la ligne de cassure du revers sur l'empiècement devant.
2. Piquer l'empiècement devant au devant le long du bord vertical. Surjeter les marges de couture, .
3. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
4. Épinglez le col supérieur au col inférieur et cousez les coins et le bord extérieur. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Entailler les courbes des marges de couture, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
5. Coudre et repasser ouvertes les marges de couture le long des bords épaules de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Surjeter extérieur marges de couture.
6. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord devant central. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Raccourcir les marges de couture au niveau des courbes. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.
7. Piquer le dessous de col à l'encolure de la blouse et le dessus de col à l'encolure de la parementure dos et des parements milieu devant, en crantant la valeur de couture à l'angle. Coupez les surplus de couture du col, écartez-les et cousez ensemble près de la couture.
8. Superposer l'empiècement droit à l'empiècement gauche en faisant coïncider les repères du milieu, puis bâtir ensemble le long du bord inférieur. Coudre les empiècements sur le devant le long du bord inférieur, surjeter et repasser vers le bas.
9. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
10. Cousez la couture latérale et continuez à coudre la couture de la manche. Surjeter les marges de couture et repasser vers l'arrière. Surjeter le bord inférieur de la manche, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.
11. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

