

Blouse Cache-Cœur - Patron de couture #2941

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton; 1 intérieur bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Droit devant - 1 pièce
3. Gauche devant - 1 pièce
4. Manche - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
6. Parementure devant centrale du devant droit - 1 pièce
7. Parementure devant centrale du devant gauche - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos — 1 pièce
2. Parementure devant centrale du devant droit - 1 pièce
3. Parementure devant centrale du devant gauche - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre des pinces à la taille, repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre des pinces à la taille, repassez la partie intérieure vers le centre.
4. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
5. Couper une bande de tissu de 4 cm de large et de 90 à 100 cm de long. Plier la bande en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et repasser. Replier les bords longitudinaux vers l'intérieur et repasser. Piquer pour fixer. Couper le cordon en deux parties égales.
6. Piquer les coutures latérales en insérant un morceau de cordon dans la couture latérale gauche. Repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
7. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Placer les parements milieu devant et le vêtement endroit contre endroit et piquer l'encolure du dos ainsi que les bords devant, en insérant le deuxième morceau de cordon dans le bord devant droit. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, retourner les parementures centrales du devant sur l'envers, redresser, repasser. Surpiquer le long des bords devant et de l'encolure du dos à 0,5 cm du bord.
8. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Faire une boutonnière sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche. Réaliser la boutonnière intérieure sur le devant gauche. Coudre le bouton intérieur en face de la boutonnière correspondante.

DESSIN TECHNIQUE:

