

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по нижнему срезу изделия – 1. 5 см, по срезу проймы — 1. 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 детали со сгибом
3. Воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машинке для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Наметить и застрочить защипы по линии низа и горловине на полочке и спинке.
2. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать воротник в кольцо. Шов обметать и приутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и приутюжить. Втачать воротник в горловину, располагая шов воротника у левого плечевого шва. Шов обметать и приутюжить.
4. Осноровить линию низа при примерке.



5. Обметать нижний срез изделия и срез проймы. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

