

Haut Asymétrique À Nouer - Patron de couture #2886

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Valeur d'ourlet du bas du vêtement et du bord diagonal du devant - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
4. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

Attention! Les pièces du patron sont rédigées comme vues du côté droit. Lors de la découpe, veuillez les placer avec le texte et les marquages vers le bas sur le tissu!

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos et le devant, repasser les pinces de taille vers le milieu et les pinces poitrine vers le haut.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage au fond, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Former et fixer les plis sur le devant, en orientant les profondeurs des plis vers le bas. Replier au fer le bord diagonal du devant de 1 cm sur l'envers, puis encore de 1 cm et surpiquer..
5. Couper deux bandes en biais pour les liens, chacune de 3 cm de large et de 50 cm de long. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre, surpiquer les liens le long du bord de fermeture du devant et de l'empiècement.
6. Coudre coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre les coutures des épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure devant et l'encolure dos, faire de petites coupes dans les courbes. Repliez la parementure sur l'envers et repasser. Fixer la parementure aux marges des coutures d'épaule et au ruban de la fermeture à glissière.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
9. Piquer les coutures latérales en insérant un lien dans la couture latérale gauche. Repasser les marges de couture vers le dos et surfiler.
10. Plier à l'intérieur et repasser sur le surplus de couture de l'ourlet de 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
11. Surpiquer le deuxième lien sous le bord diagonal du devant, former un pli sur le devant et nouer les liens.

DESSIN TECHNIQUE:

