

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые х\б ткани с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы; резиновая тесьма шириной 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по всем срезам 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Планка – 4 детали
5. Нижняя планка – 1 деталь
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка — 2 детали
8. Манжета – 2 детали

Из клеевой:



1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. На деталях полочки наметить и стачать вытачки. Заутюжить нагрудные вытачки вниз. Приутюжить вытачки. Наметить и заложить встречную складку. Стачать складки, заканчивая строчку у намеченной линии. Отстрочить припуски складки с лицевой стороны на 0.5 см. От шва.
3. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Планки сложить лицом внутрь и стачать: левую планку по внутреннему срезу, правую планку – по внутреннему срезу, одновременно обтачивая угол. На правой планке рассечь припуск на шов у края шва обтачивания угла. Детали вывернуть и приутюжить. На полочке строго по разметке рассечь припуск под планку в уголках, не доходя до линии шва 1 мм. Сложить планку внешней стороной с лицевой стороной полочки. Притачать планку к полочке. Шов заутюжить к планке. Планки отвернуть на лицевую сторону. Открытый срез планки подвернуть внутрь и приметать. Конец левой планки вывернуть на изнаночную сторону вместе с треугольником, конец правой планки оставить на лицевой стороне. Проложить отделочную строчку вдоль длинных срезов планки, одновременно притачивая срез изнутри. С изнаночной стороны закрепить треугольник с концом левой планки. Конец правой планки настрочить на полочку.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Заутюжить швы на спинку и обметать.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Высечь, вывернуть углы воротника. Стачать между собой детали стоек, вкладывая между ними воротник и начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить готовый воротник. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки.
7. Вдоль оката рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать срезы рукава. Шов обметать и заутюжить. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов обметать и заутюжить от рукава. Стачать манжету в кольцо, оставляя небольшое отверстие. Внешнюю манжету притачать к рукаву, подвернуть открытый срез внутренней манжеты и настрочить в шов притачивания внешней манжеты. Продеть в отверстие резиновую тесьму.
8. Стачать нижнюю планку в кольцо, оставляя отверстие. Внешнюю планку притачать к платью, подвернуть открытый срез внутренней планки и настрочить в шов притачивания внешней планки. Продеть в отверстие резиновую тесьму.

9. На планке обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

