

Рекомендации по выбору ткани: легкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А так же вам необходимо: ткань — компаньон, 6 пуговиц, флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по нижним срезам полочки, спинки и подборта — 1.5 см, внешний срез волана — см, все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Правая полочка – 1 деталь
2. Левая полочка – 1 деталь
3. Кокетка – 1 деталь
4. Спинка – 1 деталь со сгибом
5. Подборт — 2 детали
6. Планка — 2 детали
7. Стойка - 1 деталь со сгибом

Из ткани-компаньона:

1. Волан — 1 деталь

Из флизелина:

1 планка — 2 детали

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

Описание работы:

1. Продублировать планки флизелином.
2. Стачать вытачки на деталях полочек. Глубины заутюжить вниз. На левой полочке заложить складки. Вдоль внутренних сгибов проложить закрепляющие строчки. Заложить глубины складок вверх. Скрепить складки временными строчками вдоль срезов проймы и горловины.
3. Рассечь припуск волана на уровне метки. Припуск от метки до низа обработать швом «американка» (его еще называют «московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 1 см, прострочить на 0. 1-0. 2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и проложить строчку по предыдущей. Шов приутюжить. Внешний срез волана обметать ролевым швом. Наложить волан на правую полочку и уровнять срезы. Скрепить временной строчкой по плечевому срезу, горловине и борту. Притачать планку к бортам левой и правой полочки. планки отвернуть на лицевую сторону. Шов заутюжить на планку.
4. По верхнему срезу спинки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вниз.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на блузку и обтачать борт. Отвернуть борт на изнаночную сторону. Проложить закрепляющую строчку вдоль борта на 0. 2 см от края. Прикрепить припуск плечевого среза подборта в плечевому шву. Уровнять срезы горловины.
7. Сложить стойку вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать концы стойки. Подрезать припуски в углах и вывернуть стойку на лицевую сторону. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания внешней стойки.
8. Из ткани — компаньона подкроить полоску по косой длиной равной длине проймы и шириной 3. 5 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Наложить бейку на изнаночную сторону проймы и притачать. отвернуть бейку на лицевую сторону и настрочить. (На правой полочке притачивание и настрачивание выполняют в два приема). Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепку на боковых швах на уровне проймы.
9. Обметать нижний срез блузки. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
10. Обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

