

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка-молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия 3 см. Припуск по внешним сторонам обтачек горловины и проймы – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Обтачка проймы спинки – 2 детали
8. Обтачка проймы полочки – 2 детали



Из клеевой: обтачки горловины спинки, обтачка горловины полочки, обтачки проймы спинки и полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать по разметке талиевые вытачки на верхней части полочки. Заутюжить глубины вытачек к середине полочки. Стачать вытачки на верхней части спинки. Заутюжить глубины вытачек к середине спинки.
3. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуски швов заутюжить на нижнюю часть и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуски швов заутюжить на нижнюю часть и обметать.
4. Стачать средний срез спинки от надсечки под «молнию» до низа. Припуски шва разутюжить, приутюживая припуски под застежку, и обметать. Втачать потайную застежку-молнию.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски швов разутюжить. Обметать внешние срезы. Сложить обтачку с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, припосаживая срез горловины платья. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Средний срез обтачки прикрепить к припуску молнии. Припуски плечевых швов обтачки скрепить с припусками плечевых швов платья несколькими стежками.
7. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек проймы спинки и полочки, припуски швов разутюжить. Обметать внешние срезы. Сложить обтачки с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы пройм. Отвернуть обтачки на изнанку и приутюжить. Припуски плечевых и боковых швов обтачки скрепить с припусками плечевых и боковых швов платья несколькими стежками.
8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

