

Рекомендации по выбору ткани: рубашечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см , на подгибку низа 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали
2. Стойка – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь
4. Полочка – 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, стойка, манжета.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник, стойку и манжету.



2. Наметить и стачать вытачки на полочке. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру.
3. Внутренний срез подборта обметать.
4. Обтачать борта подбортами высечь излишки ткани в углах и вывернуть подборта. Отутюжить борта.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Обметать плечевые и боковые швы. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
6. Срезы рукава обметать по отдельности. Стачать шов рукава до надсечки. Разутюжить шов рукава. Приутюжить разрез и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см.
7. Втачать рукава, припосадив по окату.
8. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть.
9. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
10. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки.
11. Обтачать боковые срезы манжеты и вывернуть её. Приутюжить манжету в готовом виде.
12. Заложить складки по низу рукава. Притачать верхнюю цельнокроеную манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю цельнокроеную манжету подвернуть и настрочить.
13. Обметать, подогнуть и настрочить низ изделия.
14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

