

Рекомендации по выбору ткани: костюмные или тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы;

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа изделия 3 см. Все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Пояс – 1 деталь
8. Обтачка проймы полочки – 2 детали
9. Обтачка проймы спинки – 2 детали



Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка проймы полочки – 2 детали
4. Обтачка проймы спинки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, обтачки проймы спинки и полочки.
2. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Швы обметать и заутюжить на полочке - к центру полочки, на спинке – к центру спинки.
3. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
5. Стачать срез воротника на деталях полочки и подборта. Швы разутюжить.
6. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая уголки на деталях полочки. Швы разутюжить, рассекая на закруглениях. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки спинки, рассекая подборт в уголках. Швы разутюжить, рассекая на закруглениях. Обметать внешние срезы подбортов и обтачки спинки.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борт и воротник изделия. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Скрепить припуски обтачки и спинки, на 0. 1 см от шва втачивания воротника. Прикрепить обтачку к плечевому и среднему шву ручными стежками.
8. Обметать и заутюжить припуск на подгибку низа изделия. Обтачать нижний угол борта и настроить припуск на изделие.
9. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек проймы. Швы разутюжить. Обметать вкруговую внешние припуски. Обтачку положить на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз и обтачать пройму. Припуск на шов обтачивания проймы рассечь и настроить на обтачку. Прикрепить обтачку к плечевому и боковому шву ручными стежками.

10. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

11. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и закрепить вручную. Пояс прикрепить к левому боковому шву.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

