

Рекомендации по выбору ткани: шифоновые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см, припуск по нижним срезам воланов – см, припуск по нижнему срезу рукава – см. Остальные швы – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь
5. Кокетка – 1 деталь
6. Рукав - 2 детали
7. Волан\_1 – 1 деталь



8. Волан\_2 – 1 деталь

9. Волан\_3 – 1 деталь

10. Волан\_4 – 1 деталь

11. Волан\_5 – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки - 1 деталь (соединить центральную часть полочки и кокетку)

#### Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к среднему шву и обметать. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.

2. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к среднему шву и обметать.

3. Обметать тонким ролевым швом нижние срезы воланов, слегка растягивая срез.

4. Верхние срезы воланов 1, 2 и 3 заутюжить на 1 см на изнаночную сторону. настроичть на полочку по линии разметки волан-1. Шов прокладывать вдоль заутюженного среза на 1 мм от сгиба. Далее настроичть аналогичным способом воланы 2 и 3. Волан-4 наложить на полочку и скрепить по срезам проймы, плеча и горловины. Волан-5 наложить на полочку поверх волана-4 и скрепить по срезам проймы, плеча и горловины.

5. Подкроить полоску ткани по косой, сложить вдоль пополам и сформировать розочку.

6. Притачать к полочке кокетку, вставляя в шов розочку. Шов обметать и заутюжить вниз.

7. Обметать по отдельности левый боковой срез. Стачать левый боковой срез, оставляя не стачанным участок под молнию. Припуски разутюжить. втачать застежку-молнию.

8. Стачать правый боковой и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Обметать нижний срез рукава тонким ролевым швом, слегка растягивая срез. Втачать рукава в

пройму. Припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать подкладку аналогично деталям верха. Обтачать горловину. Припуски надсечь, детали вывернуть и приутюжить. Обтачать пройму в 2 приема: сначала пройму полочки, а затем пройму спинки. Прикрепить подкладку к тесьме молнии. Низ подкладки подвернуть дважды на 1 см и настроить.

11. Низ изделия обработать швом «американка» (его еще называют «московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 2 см, прострочить на 0. 1-0. 2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и проложить строчку по предыдущей. Шов приутюжить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

