

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани с добавлением эластичных волокон из натуральных или смесовых волокон.

А также вам потребуется: ткань-компаньон для планки, потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по всем срезам 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Планка – 4 детали

Описание работы:

1. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку. Обметать средний срез спинки.
2. Обметать верхний срез платья. Полочку сложить лицом внутрь и стачать участок проймы от метки вверх. Припуск около метки рассечь, шов разутюжить. Сложить планки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний контур, углы и внутренний контур до метки. Высесть уголки, вывернуть планку на лицевую сторону и выправить. Около метки припуск рассечь. Притачать внешние планки к платью. Припуски заутюжить на планку.
3. Отогнуть внутреннюю планку. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.



Внутреннюю планку подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.

4. Верхний срез платья перегнуть по линии шва и средней линии полочки и уровнять верхний срез. Далее этот участок произвольно сложить «гармошкой» до ширины 4 – 6 см. В таком виде припуск верхнего среза подогнуть внутрь и закрепить строчкой. Продеть планки в полученное отверстие.

5. Обметать нижний срез платья. Припуск подогнуть внутрь и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

