

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А также вам необходимо: отделочная ткань, резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и верхнему срезу вставки – 2 см, припуск по всем остальным срезам 1 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Вставка полочки — 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Планка полочки — 1 деталь
2. Планка спинки — 1 деталь
3. Планка рукава — 2 детали

#### Описание работы:



1. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вниз.
2. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Верхний срез вставки обметать, отогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Наложить лицевой стороной вверх на изнаночную сторону горловины и притачать. Швы будут расположены на лицевой стороне! стачать плечевые срезы планок. Припуски заутюжить к спинке. Обтачать планкой горловину. (Швы притачивания планки будут находиться между полочкой и планкой). Отвернуть планки на лицевую сторону, рассекая на закруглениях. Внешний срез планок подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
4. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить к спинке. Стачать планку рукава в кольцо, припуск разутюжить. Наложить планку на рукав с изнаночной стороны и притачать. Отвернуть планку на лицевую сторону. Верхний припуск планки подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукав в пройму, припосаживая по окату.
5. Обметать низ туники, срез подогнуть внутрь и настрочить. Проложить строчки резиновой нитью.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

