

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости, шифоновые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу топа 1. 5 см, припуск по всем остальным срезам 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из трикотажа:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Из шифона:

1. Отделка полочки – 2 детали
2. Отделка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Бретель – 6 деталей

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой



зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Сложить бретель вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, расправить и приутюжить. Сложить вместе три бретели, уравнивать по короткому срезу и стачать все вместе на 0.5 см от среза. Заплести косичку. В конце косички закрепить короткие срезы на 0.5 см от края.
2. Стачать боковые срезы топа. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Верхний срез топа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
4. Стачать боковые срезы нижних частей топа. Швы обметать и заутюжить на спинку.
5. Обметать срез борта на отделке полочки, подогнуть внутрь и настрочить. Стачать боковые срезы на отделке полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Окантовать косой бейкой пройму отделки (длина косой бейки указана на лекале полочки).
6. К верхним срезам отделки полочки и спинки притачать косичку. Шов обметать, отогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
7. Сложить лицевыми сторонами внутрь топ и нижние части топа, вставляя между ними отделку. Стачать срезы, растягивая трикотаж так, чтобы на отделке не образовывались складки. Шов обметать и заутюжить вниз, немного сутюживая шов.
8. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть припуски на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

