

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, отделочная ткань двух видов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка – молния, декоративная пряжка высотой 8 см, блочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 4 см; остальные припуски – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Вставка спинки\_2 - 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Вставка полочки\_2 - 1 деталь
7. Обтачка спинки - 1 деталь
8. Обтачка полочки - 2 детали



9. Пояс - 1 деталь

Из отделочной ткани 1:

1. Вставка спинки\_1 - 1 деталь
2. Вставка полочки\_1 - 1 деталь

Из отделочной ткани 2:

1. Вставка спинки\_3 - 1 деталь
2. Вставка полочки\_3 - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Обтачка полочки - 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. На верхних деталях спинки стачать талиевые выточки, глубины подрезать до 1 см, обметать и заутюжить к середине. На верхних деталях полочки застрочить выточки на 3 см от нижнего среза, разложить глубину на две стороны и приутюжить.
3. Стачать средний срез переда, припуски разутюжить и обметать.
4. На нижней части спинки заложить и закрепить складки, глубины направлены к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать вставку\_1 к нижней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать вставку\_2 к вставке\_1, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать вставку\_3 к вставке\_2, припуски заутюжить вверх и обметать. Аналогично обработать переднюю часть.
5. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой срез от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать средний срез обтачки полочки, начиная строчку строго у размеченной линии горловины, припуски разутюжить. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с горловиной лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины,

припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по боковым и среднему припускам.

8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

9. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см по периметру пояса. Продеть и закрепить пряжку. Отрегулировать длину пояса и пробить блочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

