

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния; декоративная застежка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 2 детали
2. Переднее полотнище – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Лямка – 4 детали
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали
6. Обтачка спинки – 4 детали
7. Обтачка переда – 4 детали
8. Планка переда – 2 детали

Из клеевой:



1. Лямка – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Обтачка спинки – 2 детали
4. Обтачка переда – 2 детали
5. Планка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать срезы пройм верхней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону, настроить. По верхнему и нижнему срезам проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
3. Подкроить из основной ткани полоску для перемычек 5x5 см. Сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Развернуть, боковые срезы заутюжить к центру и сложить пополам. Проложить строчку на 0. 1 см от края, разрезать на две части. Продеть перемычки в декоративную застежку.
4. Стачать между собой продублированные детали обтачки горловины полочки, лямок и обтачек переда. Притачать к обтачке горловины переда верхнюю часть полочки. Притачать к передней обтачке нижний срез верхней части полочки на участке от края до метки. Заутюжить припуски на обтачку.
5. Стачать между собой не дублированные детали обтачки горловины полочки, лямок и обтачек переда. Наложить детали на продублированные и обтачать горловину переда, внешний срез лямок и нижний срез передней обтачки, вставляя перемычки с застежкой. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Не обработанные припуски обтачек и лямок подогнуть внутрь, уравнивать и настроить на 0. 1 см от края.
6. Стачать боковые срезы юбки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать боковые срезы продублированных обтачек спинки и планки переда. По верхним срезам заднего и переднего полотнищ проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать полотнища к продублированным обтачкам спинки и планке переда. Припуски заутюжить вверх.
8. Обметать средние срезы заднего полотнища. Стачать от метки молнии вниз, припуски рзутюжить. Втачать застежку молнию.

9. Притачать не дублированные обтачки спинки к планке переда, наложить на основные детали и обтачать по верхнему срезу, вкладывая между ними верхнюю часть полочки. Внутренние детали отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить. Не обработанные припуски внутренних деталей заутюжить внутрь и настроить в шов притачивания внешних.

10. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

