

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застежка – молния; нитки контрастного цвета для отделки; декоративный ремень.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Планка спинки – 4 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Планка полочки - 2 детали
6. Центральная часть полочки - 1 деталь
7. Средняя часть полочки - 2 детали
8. Боковая часть полочки – 2 детали
9. Нижняя часть полочки – 1 деталь
10. Бретель - 2 детали
11. Шлевка - 1 деталь

Из клеевой:



1. Планка спинки – 2 детали
2. Планка полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки спинки и полочки.
2. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать по длинной стороне. Вывернуть, шов выправить, располагая его по середине изнаночной части, и приутюжить. Проложить по длинным сторонам отделочную строчку на 0. 2 см. Деталь шлевки нарезать в соответствии с размером.
3. Бретель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез. Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов на сгибе, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см.
4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва.
5. Притачать не дублированную планку спинки к спинке, припуски заутюжить на планку.
6. Стачать вытачки на нижней части спинки, глубины заутюжить к середине детали. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, одновременно притачивая нижние срезы шлевок, припуски заутюжить вверх и обметать. Верхний срез шлевки заутюжить на изнаночную сторону и настроить на изделие. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез от метки вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.
8. Притачать среднюю часть полочки к центральной части, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва.
9. Притачать не дублированную планку полочки к полочке, припуски заутюжить на планку.
10. Сложить складки на полочке лицом к лицу по намеченным линиям и застрочить. Заутюжить глубины к боковым срезам.
11. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, одновременно притачивая нижние срезы шлевок, припуски заутюжить вверх и обметать. Верхний срез шлевки заутюжить на изнаночную сторону и настроить на изделие.

12. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

13. Стачать боковые срезы продублированных деталей планок спинки и полочки, обметать нижний срез. Сложить планки с изделием и обтачать верхний срез, захватывая бретели. Припуски рассечь, вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить. Средние срезы подвернуть внутрь и скрепить с тесьмой молнии. С лицевой стороны настроить планку на 0. 2 см от шва, одновременно закрепляя внутреннюю планку.

14. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей, обметать нижние срезы и закрепить их на планке спинки (с изнаночной стороны) над рельефными швами. Низ изделия заутюжить на 1 см, потом еще на 2 см и настроить. Продеть ремень в шлевки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

