

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или искусственных волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, потайная застёжка-молния длиной 45 см, клеевая прокладка, декоративная застежка высотой 6 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки – 4 детали
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
7. Пояс – 1 деталь
8. Обтачка спинки 1 – 2 детали



9. Обтачка спинки 2 – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Подкладка боковой верхней части полочки – 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
2. Обтачка спинки 1 – 2 детали
3. Обтачка спинки 2 – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.
2. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву.
3. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до верхней метки, от нижней метки до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настроить. Припуски шлицы заутюжить и скрепить машинной строчкой. Втачать в разрез застежку – молнию.
3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать.
4. Стачать рельефные срезы нижних частей полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать рельефные срезы нижних частей полочки из подкладочной ткани, припуски заутюжить к середине, обметать. Низ подкладки заутюжить на изнаночную сторону два раза и настроить.
5. Сложить детали из основной ткани и подкладки изнаночными сторонами внутрь и скрепить по верхнему и боковым срезам. Пояс заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу.

- Обметать продольный срез внутренней стороны. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, припуски заутюжить на пояс. Настрочить пояс в шов притачивания.
6. Притачать не дублированную центральную верхнюю часть полочки к боковой части. Припуск рассечь и заутюжить на центральную часть. Заложить и закрепить складки на боковой части полочки.
7. Стачать плечевые срезы, припуски на закруглении рассечь и разутюжить.
8. Стачать между собой обтачку спинки 1 и обтачку спинки 2, припуски разутюжить. Притачать подкладку спинки к обтачке, припуски заутюжить на обтачку. Обметать припуски среднего среза. Стачать средний срез от верха до верхней метки, от нижней метки до низа. Стачать рельефные срезы подкладки спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Низ подкладки заутюжить на изнаночную сторону два раза и настрочить.
8. Стачать продублированную центральную верхнюю часть полочки с подкладкой боковой части, припуск рассечь и заутюжить на центральную часть.
9. Стачать плечевые срезы подкладки, припуски на закруглении рассечь и разутюжить.
10. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, часть переднего среза полочки, нижний срез полочки и срезы пройм, заканчивая строчку точно у размеченной линии бокового шва со стороны спинки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть изделие на лицевую сторону.
11. Наложить верхнюю часть полочки на нижнюю часть и скрепить по боковому срезу.
12. Вложить перед между подкладкой и основной тканью спинки и стачать боковые срезы. Припуски обметать, заутюжить на спинку, вывернуть изделие на лицевую сторону.
13. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
14. Продеть передние средние срезы в прорези застежки, отрегулировать длину, при необходимости подрезать, обметать и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

