

А также вам необходимо: подкладочная ткань;  
потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа — 1. 5 см;  
остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь

Из подкладки:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали

#### Описание работы:

1. На полочке и спинке заложить и приутюжить выточки. Глубины выточек направлены к пройме. Стачать выточки от вершины на 3 см. С изнаночной стороны вдоль внутреннего ребра выточки проложить строчку на 0. 5 см от сгиба. Скрепить выточки у среза горловины. Стачать талиевые



вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.

2. Стачать боковые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.

Притачать деталь рукава к полочке и спинке. Швы заутюжить на рукав.

3. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.

4. Обработать детали подкладки аналогично деталям верха.

5. Сложить детали верха с подкладкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Подкладку спинки прикрепить к тесьме застежки–молнии и к шву стачивания с нижней частью. Детали приутюжить.

6. Обтачать подкладкой нижний срез рукава и нижний срез проймы, рассекая припуск на уровне шва втачивания рукава. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть сарафан на лицевую сторону и приутюжить.

7. Припуск нижнего среза сарафана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

8. Припуск нижнего среза подкладки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

9. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать пояс с трех сторон, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс. Потайными стежками зашить отверстие для выворачивания, приутюжить пояс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

