

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладочная ткань, контрастная ткань для отделки, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по нижнему срезу - 3 см, по коротким сторонам планок – 2 см, по срезу горловины спинки и полочки – см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Волан – 1 деталь
7. Погон – 4 детали

Из контрастной ткани:



1. Планка в пройму - 2 детали

2. Волан - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть полочки - 2 детали

4. Центральная часть полочки – 1 деталь

детали подкладки выкраиваются по лекалам верха. Для этого соедините центральные верхнюю и нижнюю части полочки по линии шва. Подкладка короче верха на 25 см.

#### Описание работы:

1. Стачать плечевые вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.

2. Детали волана сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру участок между «стрелочками», далее участок пропустить, затем обтачать участок от метки до бокового шва. У начала и конца строчек припуски надсечь, детали вывернуть, приутюжить, швы выправить. Участок среза, обозначенный волнистой линией, надсечь, подвернуть внутрь на 1 см и настрочить припуск на полочку по разметке. Волан отогнуть на лицевую сторону и настрочить на полочку по трем линиям, совместив разметки на волане и на полочке. Скрепить волан с полочкой по верхнему срезу. Заложить на волане складку согласно техническому рисунку и скрепить их с рельефным срезом.

3. Стачать вытачки на центральной верхней части полочки. Заутюжить вытачки вверх. Стачать верхнюю и центральную части полочки. Шов обметать и заутюжить к верхней части.

4. На центральной части полочки рассечь припуск шва около нижней метки по правому рельефному срезу. Обметать участок от метки до низа, подогнуть внутрь на 1 см и настрочить. Притачать правый бочок полочки к центральной части, причем от низа до первой метки стачивать только волан и боковую часть, а от метки и до проймы - волан, боковую и центральную части. Шов заутюжить к боковой части и обметать. Притачать левую боковую часть к центральной части полочки. Шов заутюжить к боковой части и обметать.

5. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

6. Погоны сложить попарно лицом к лицу и обтачать длинные стороны и угол. Припуски подрезать,

детали вывернуть, выметать и приутюжить.

7. Планки в пройму: заутюжить короткие стороны на 2 см внутрь. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Втачать планки в проймы. Поверх планки к припуску проймы притачать погон. Припуск проймы надсечь, планки с погоном отогнуть, шов заутюжить в сторону спинки и полочки.

8. Стачать боковые срезы, швы заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать детали подкладки. Сложить подкладку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы пройм, отогнув внутрь планки. Припуски швов приутюжить, на закруглениях рассечь. Сарафан вывернуть, выметать, приутюжить. Припуски среднего среза спинки из подкладочной ткани подвернуть и скрепить с тесьмой молнии. Скрепить подкладку с верхом по срезу горловины. Нижний срез подкладки подвернуть на изнаночную сторону два раза и настроить.

10. Подкроить косую бейку из контрастной ткани шириной 4. 5 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Обтачать косой бейкой срез горловины, подогнув концы внутрь.

11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону на ширину подгибки и подшить потайной строчкой.

12. На погонах пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

