

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка–молния; подкладочная ткань; 5 пуговиц; пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Обтачка спинки - 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали
7. Хлястик правый – 1 деталь
8. Хлястик левый – 1 деталь



9. Правая часть пояса – 1 деталь

10. Левая часть пояса – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка центральной верхней части спинки - 2 детали

2. Подкладка боковой верхней часть спинки - 2 детали

3. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали (кроится по деталям верха)

4. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали (кроится по деталям верха)

5. Подкладка нижней части полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки - 1 деталь

2. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

3. Правая часть пояса – 1 деталь

4. Левая часть пояса – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.

2. Детали хлястиков сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по одной длинной и одной короткой стороне, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.

3. Стачать средний срез спинки вместе со шлицей до низа. Припуски и шлицу заутюжить на левую сторону и обметать. Настроить припуски шлицы по верхнему срезу машинной строчкой. Стачать рельефные срезы спинки, вкладывая хлястики, припуски заутюжить к середине и обметать.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы подкладки верхней части полочки, припуски заутюжить к середине. Сложить подкладку с основной тканью лицевой стороной внутрь и обтачать по периметру, оставляя открытым плечевой и боковые срезы. Припуски на закруглениях рассечь, на уголках подрезать, вывернуть жилет на лицевую сторону, приутюжить.

5. Стачать вытачки на нижней части полочки, заутюжить глубины к середине. Стачать вытачки на подкладке нижней части полочки, заутюжить глубины к середине. Обметать нижний срез подкладки.

Наложить деталь подкладки на деталь из основной ткани изнаночной стороной внутрь, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь.

6. Срезать цельнокроеный припуск под застежку на левой нижней части полочки, оставив 2 см. Обметать средние срезы. Стачать средний срез от гульфика вниз до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.1 см от края разреза.

7. Цельнокроеный припуск под застежку на правом полотнище заутюжить на изнаночную сторону по линии середины переда, на левом полотнище — на 1 см от края. Застежку - молнию притачать под край левого припуска, расположив зубчики вплотную к сгибу. Полотнища сколоть, совместив линии середины. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к припуску правой стороны застежки, не прихватывая ткань переднего полотнища. Проложить отделочную строчку по правому полотнищу.

8. Заутюжить детали пояса вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обметать нижние внутренние срезы. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания.

9. Наложить жилет на юбку и скрепить по боковому срезу.

10. Стачать детали подкладки спинки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с основной тканью и обтачать срезы пройм, заканчивая строчку точно у размеченной линии бокового шва. Припуски на закруглениях рассечь.

11. Вложить перед между подкладкой и основной тканью спинки и стачать боковые срезы. Припуски обметать, заутюжить на спинку, вывернуть изделие на лицевую сторону.

12. Притачать обтачку спинки к верхнему срезу спинки, припуски заутюжить на обтачку. Стачать плечевые срезы (припуски горловины спинки и нижний срез на обтачке выступают на 1 см). Сложить детали обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону, свободный плечевой срез нижней обтачки подвернуть внутрь и закрепить. Нижний срез внутренней обтачки заутюжить внутрь и настрочить в шов притачивания внешней обтачки, стачивая обтачки между собой на свободных участках.

13. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

14. На правой полочке жилета и правом поясе обметать петли, на левой стороне пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

