

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные или платьевые ткани из натуральных или искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу юбки 8 см. Все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Юбка - 2 детали со сгибом
2. Кокетка спинки - 2 детали
3. Правая кокетка переда – 2 детали
4. Левая кокетка переда – 2 детали
4. Шлевка под ремень - 1 деталь
5. Пояс - 1 деталь

Из подкладки:

1. Подкладка – 2 детали



Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Правая кокетка переда – 1 деталь
3. Левая кокетка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой внешние кокетки юбки.
2. Стачать между собой по боковому шву внешние и внутренние детали кокеток. Шов заутюжить: на внешней кокетке – к полочке, на внутренней кокетке – к спинке. Сложить внутренние и внешние детали кокетки и обтачать по верхнему и передним срезам строго до припуска притачивания юбки. Рассечь припуск у начала и конца строчки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего среза кокетки на 0,7 см от края.
4. Стачать боковые срезы юбки. Швы обметать и заутюжить на спинку. На детали юбки заложить бантовые складки и стачать по намеченным линиям. Проложить 2 параллельные закрепляющие строчки вдоль складки.
5. Стачать боковые швы подкладки, оставляя в левом боковом шве отверстие для выворачивания длиной 15-20 см. Швы заутюжить на заднее полотнище.
6. Наложить правую кокетку на левую, совмещая центры передних частей, и скрепить строчкой по припуску шва. Сложить лицевыми сторонами внутрь подкладку и юбку, вставить между ними кокетку и стачать по верхнему срезу юбки. Вывернуть юбку на лицевую сторону. Шов заутюжить на кокетку.
7. По нижнему срезу юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины нижнего среза подкладки, равномерно распределяя сборку. Через отверстие в левом боковом шве вывернуть юбку на изнаночную сторону и стачать нижние срезы. Юбку вывернуть на лицевую сторону. Стачать отверстие в левом боковом шве.
8. Пояс сложить вдоль пополам и обтачать, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие. Проложить по краю пояса отделочную строчку на 0,1 см.
9. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и стачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе и приутюжить. Нарезать шлёвки по размеру и настрочить по разметке на кокетки.

10. Наметить и обметать петли и пришить пуговицы. Вдеть пояс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

