

А также вам необходимо: шелковая ткань для отделки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам пройм спинки и полочки – 1. 5 см, по нижним срезам – 2. 0 см; остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Бант – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машинке для сохранения эластичности.

#### Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Притачать боковые части полочки к центральной части, припуски заутюжить на бочок и обметать. Вдоль верхнего среза центральной части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Припуски пройм обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
5. Стачать воротник в кольцо. Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и втачать в горловину, располагая шов воротника у среднего шва спинки. Припуск приутюжить и обметать.
6. Припуск нижнего среза обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
7. Бант сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для дальнейшего выворачивания. Бант вывернуть, выметать, приутюжить. Зашить отверстие. Бант притачать к воротнику и завязать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

