

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава 1. 5 см. Остальные припуски 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Внутренняя стойка – 1 деталь
6. Внешняя стойка – 1 деталь

Внимание! перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила голова.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Внутреннюю стойку стачать в кольцо. Внешнюю стойку стачать в кольцо, заложить на ней складки. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Втачать стойку в горловину изделия.
3. На деталях рукавов заложить складки (внутреннее ребро направленно вверх). Стачать верхний и нижний швы рукава. Припуски обметать и заутюжить.
4. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски обметать и приутюжить.
5. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

